

Zubehör für die XH-Serie.


■ Ausblashaube Fortluft



■ Ausblashaube Fortluft

Ausblashaube Fortluft für die Außenaufstellung. Inklusive Schutzgitter. Montage über Flanschanschluss am Gerätestutzen. Oberfläche mit witterungsbeständiger Beschichtung.

□ Maßzeichnung



Maße in mm

□ Maße

Type	Bestell-Nr.	A	B	C	R	S	T	U	V	W
AIR1-AAHF XH 1000	06613	375	270	235	343	238	315	210	-	-
AIR1-AAHF XH 1500/RH 1500	06643	410	370	338	378	338	350	310	-	-
AIR1-AAHF XH 2500/RH 2000	06646	530	370	338	498	338	470	310	-	-
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000	06647	640	470	375	608	438	580	410	-	-
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000	06648	915	530	375	883	438	855	410	498	-
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000	06841	1115	530	375	1083	438	1055	410	498	361
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500	06864	1260	530	375	1228	438	1200	410	498	409